





TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU



ÖN



ARKA

Simge açıklaması



Alarm simgesi

Çalar saat açık olduğunda bu simge yanar.



Erteleme Simgesi

Erteleme modu açık olduğunda bu simge yanar.



Güç Düzeyi Uyarısı

Sürekli Olarak Yanıyor: Şarj Ediliyor;
Yanıp Sönüyor: Pil Seviyesi Düşük;
Kapalı: Tamamen Şarj Oldu.



Saat Sistemi Simgesi

12 / 24 Saat sistemleri arasında tercih yapma.

İşlev düğmesi açıklaması



Saat Ayarı Düğmesi

Tarihi görüntülemek için bir kez basınız, 12 ve 24 saat sistemleri arasında geçiş yapmak için düğmeyi basılı tutunuz.
(Ayrıntılı bilgi için lütfen [Ayar Talimatı] bölümüne bakınız)



Alarm ayarı düğmesi

Çalar saati görüntülemek için bir kez basınız, alarm ayarına girmek için düğmeyi basılı tutunuz.
(Ayrıntılı bilgi için lütfen [Ayar Talimatı] bölümüne bakınız)



Kapama düğmesi

Saati kapatmak için basılı tutunuz, gösterge ekranını açmak/kapamak için bir kez basınız.



Dijital +/- düğmesi

Ses seviyesi ayarı yapmak için basınız. Saati ve alarm ayarı yaparken rakamları değiştirmek için kullanılır.

Aksesuarlar

1 adet USB kablosu, 1 adet kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve 3M magnet.

Temel işlevler

- Alarm
- Alarm sesi ayarı
- Eco modu
- Erteleme modu ayarı
- Pil seviyesi hatırlatma işlevi

Talimatlar

1. Ürünü çalıştırma

Lütfen ilk kullanımdan önce ürünü şarj edip çalıştırınız.

2. Pil ve şarj işlemi

Çalar saat bir entegre lityum polimer pil içermektedir.

Lütfen bu cihazı DC5V=1A adaptör ya da bilgisayarın USB portunu kullanarak şarj ediniz. Pil seviyesi azaldığında ekran üzerindeki ışık yanıp sönerek yeniden şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Pile güç verildiğinde şarj göstergesi yanar ve şarj işlemi tamamlandığında söner.

3. Alarm modu göstergesi

Uzun süreli aydınlatma modu:

Harici USB güç kaynağı kullanıldığında ekran uzun süre açık kalır.

Güç tasarrufu modu:

Çalar saat bir harici güç kaynağına bağlı olmadığında güç tasarrufu moduna girer ve ekranı kapanır. Ekranı uyandırmak için ürüne dokununuz ya da ses çıkarınız, 10 saniye sonra ekran kendiliğinden kapanacaktır.

4. Erteleme Modu İşlevleri

Alarm çaldığı sırada herhangi bir düğmeye bastığınız zaman erteleme modu etkinleştirilecektir. Çalar saat 5 dakika sonra yeniden çalacaktır; bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Herhangi bir düğmeye basmadığınız takdirde alarm 3 dakika sonra otomatik olarak susacaktır. Alarm çaldığı sırada erteleme modunu devre dışı bırakmak için herhangi bir düğmeyi basılı tutunuz.

Ayar

Saat ayarı


⌵ düğmesini basılı tutarak saat ayarını yapabilirsiniz. İlk göreceğiniz bilgi saat bilgisini 12 saat ya da 24 saat biçiminde görüntüleme seçeneğidir. Daha sonra ⌵ düğmesine yeniden bastığınızda, (+) ve (-) düğmelerini kullanarak saat ayarını değiştirmeniz istenecektir. İşlemi tamamladıktan sonra ⌵ düğmesine yeniden bastığınızda yıl bilgisi görüntülenecektir. ⌵ düğmesine yeniden basınız, Amerikan biçimindeki takvim görüntülenecektir. Ay bilgisi gün bilgisinden önce gelmektedir. Tarih ayarını (+) ve (-) düğmelerini kullanarak yapabilirsiniz. Ardından ⌵ düğmesine yeniden basınca tüm ayarlama işlemi tamamlanmış olur.

Çalar saatin ayarlanması

⌵ alarm düğmesini uzun bir süre basılı tuttuğunuz takdirde iki adet çalar saat ayarı yapılabilir ve üç farklı zil sesi belirleyebilirsiniz. Bu ayarları yapmak için (+) ve (-) düğmelerini kullanmanız gerekmektedir.

Kullanım önlemleri

- Bu ürünü ilk kez kullanmaya başlamadan önce lütfen tam olarak şarj ediniz.
- Bu ürünün şarj standardı DCSV'dir.
- Bu ürünü uzun süre kullanmayacasanız pil ömrünün olumsuz yönde etkilenmemesi için lütfen şarj işlemi gerçekleştirip uygun şekilde saklayınız.
- Bu ürün, eğimi 6 dereceden fazla yüzeyler üzerine konulmamalıdır.
- Bu ürünü yüksek sıcaklık ya da yüksek nem barındıran ortamlarda kullanmayınız.
- Kısa devreye neden olacağı için ürünü suyla yıkamaya kalkışmayınız.
- Ürünü kendiniz sökmeye, onarmaya ya da kurcalamaya kalkışmayınız.

	<p>Özel uyarı: Entegre lityum pil nedeniyle, ürünü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız, ateşe atmayınız a da aşındırıcı sıvılara (örneğin sülfürik asit) daldırmayınız.</p>
---	---

Ürün özellikleri

Ürün adı: Mini Cloudy Çalar Saat

Pil kapasitesi: 1200mAh, DC5V

Ölçü: 123(U)X38(G)X66,5(Y)mm

Malzeme: ABS

Ağırlık: 112,2g

İthalatçı Firma:

DEEPS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Aydıntepe mah. Sahil Bulvarı cad.

Denizciler Tic Merkezi No: 126 57/E

Tuzla/Istanbul, Türkiye



@deepsbrandscom



www.deepsbrands.com



Deeps Brands

- Bu ürünü evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, kullanılmış pilleri yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız.
- Bu ürünü yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, demonte etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız.
- Bu ürün oyuncak değildir.

