



## TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

### PAKETTEN ÇIKAN AKSESUARLAR


- USB kablosu \*1
- Kullanım Talimatı \*1
- VS-80 Hoparlör \*1

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kapsama Alanı: 10M
- Ürün Boyutu: 140x140x64 4mm
- Materyal: ABS+PC
- Giriş Parametresi: DC 5v-1a
- Hoparlör: 36mm 4Ω – 5W
- Bluetooth Versiyon: 5.0 + EDR
- Ürün Ağırlığı: 456g civarı
- Ses Girişi: Bluetooth, AUX, TF Card
- Çıkış Gücü: 5W
- 3.7V/1200mAh Batarya Kapasitesi, lityum iyon batarya

### ÜRÜN FONKSİYONU


- Bluetooth Hoparlör
- Çalar Saat
- 3 Ayarlanabilir Alarm




TF Kart Yuvası

Type-C  
Şarj Noktası

Ses Giriş Bağlantı Noktası



Ses seviyesini ayarlamak için "Ayar Düğmesi"ni çevirin.  
Sonraki şarkıyı çalmak için "Ayar Düğmesi"ne basın.  
Önceki şarkıyı çalmak için iki kez basın.  
Bluetooth'u kapatmak için uzun basın.



Açmak veya kapamak için kolu hareket ettirin.

Bluetooth, ses çıkışı, TF kartı arasında geçiş yapmak için anahtarı döndürün.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-**Ürünü Şarj Etme:** USB güç kablosunu, USB güç çıkışı bağlantı noktasına sahip cihaza takın ve diğer ucunu ürün pilini şarj etmek için güç giriş arayüzüne takın.

-**Ürünü Açıp/Kapatma:** Açmak için kolu hareket ettirin, kapatmak için kolu geri koyun.

-**Ses Ayarı:** Ses seviyesini ayarlamak için "Ayar Düğmesi"ni sola veya sağa döndürün.

-**Bir Sonraki Şarkıyı Çalma:** "Ayar Düğmesi"ne bir kez basın.

-**Bir Önceki Şarkıyı Çalma:** "Ayar Düğmesi"ne iki kez basın.

-**Bluetooth'u kapatma:** "Ayar Düğmesi"ne bir kez uzun basın.


-**Bluetooth, TF Card ve AUX arası değişim:** Ses modunu seçmek için sol alt köşedeki tuşu hareket ettirin. Orta taraf Bluetooth modu, sol taraf AUX modu ve sağ taraf TF kart modudur.

-**Bluetooth Eşleşmesi:** Cihazı açtıktan sonra lütfen modu Bluetooth olarak ayarlayın ve telefonunuzda Bluetooth aramayı açın, listenizden cihazı seçin.

-**Alarm/Saat Ayarlama:** Uygulamamızı indirmek için lütfen QR kodunu tarayın. Cihazı bluetooth'a bağlandıktan sonra, uygulama arayüzüne girin ve üç grup çalar saat ayarlayın, cihaz otomatik olarak telefonunuzun zaman saatini alacaktır.

## AKILLI TELEFON UYGULAMASI

Uygulamamız hem iphone hem de android cihazlar için uyumludur. Bu uygulama zamanı ayarlamanıza ve 3 farklı alarm kurmanıza yardımcı olacak.



## UYARI

**Lütfen bu ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.**

- Isıdan, ateşten ve güneş ışınlarından uzak tutunuz.
- Kısa devreyi önlemek için bu ürünün içine keskin nesnelere ve metal sokmayınız.
- Bu ürün kendi kendine onarılamaz, ancak uzmanlar tarafından onarılmalı veya fabrikaya iade edilmelidir.
- Bu ürün aşırı ısınır veya zarar görürse ve sıvının içine düşerse lütfen kullanmayı bırakınız.
- Müşteriler, ürünle birlikte şarj etmek için güç adaptörünü kullanmak istiyorsa, CCC sertifikasına sahip ve bu standart gereklilikleri karşılayan bir güç adaptörü satın almalıdır.

**PİL BAKIMI**

- Kullanmadan önce lütfen bu ürünü şarj edin ve tamamen şarj edildiğinde kullanılabilir.
- Çok uzun süre şarj etmeyin. Genellikle, yaklaşık 2-3 saat şarj edin. Sonuna kadar şarj etmeyin, bu pilin döngü sürelerini etkileyebilir.
- Bu ürün uzun süre kullanılmazsa, bu tam yük gücü genel olarak kaybolabilir.
- Şarj ederken, lütfen standart 5V DC adaptörü kullanın. Başka türde adaptörlerin kullanılması bu ürüne zarar verebilir veya onu yok edebilir.
- Bu gösterge ışığı, bu ses şarj olduğunda kırmızı ve dolduğunda mavidir.
- Bu ürünü bu talimata göre şarj edin ve kullanın.

**İthalatçı Firma:****DEEPS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.**

Aydıntepe mah. Sahil Bulvarı cad.  
Denizciler Tic Merkezi No: 126 57/E  
Tuzla/Istanbul, Türkiye



@deepsbrandscom



www.deepsbrands.com



Deeps Brands

- Bu ürünü evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, kullanılmış pilleri yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız.
- Bu ürünü yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, demonte etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız.
- Bu ürün oyuncak değildir.

